

Schaltnetzteil IM82-24-5,0-3P

Gerätekurzbeschreibung

- Ausgangsspannung 24 VDC (einstellbar von 22,5...28,5 VDC) (Fig. 1)
- Sicherheitskleinspannung (SELV + PELV) gemäß EN 60950-1
- Ausgangsnennstrom 5 A
- Großer Betriebsspannungsbereich 3 × 340...575 VAC / 480...820 VDC
- Parallelbetrieb möglich (einstellbar) (Fig. 6)
- Geringe Toleranz der Ausgangsspannung $\pm 1\%$
- Interne Sicherung auf der Eingangsversorgungsseite
- Zulassungen gemäß:
UL 508 gelistet, UL/cUL 60950-1, UL Class 1/Div 2, EN 60950-1, EN 55024, EN 61000-6-3/EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2
- Arbeitstemperaturbereich -40...+71 °C
- Leistungs-Derating 2,5 %/°C ab +61 °C (Fig. 5)

LED-Anzeigen (Fig. 1)

DC ON	grün	Betriebsbereitschaft
DC LOW	rot	Ausgangsspannung zu niedrig

Klemmenbelegung (Fig. 2)

+	+ 24 VDC
-	Masse
Rdy	„Power-Good“-Kontakt
L1, L2, L3	Außenleiter L
$\perp$	Erdanschluss

Switching power supply IM82-24-5,0-3P

Short description

- Output voltage 24 VDC (adjustable from 22.5...28.5 VDC) (Fig. 1)
- Safety extra low voltage (SELV + PELV) according to EN 60950-1
- Output rated current 5 A
- Large operating voltage range 3 × 340...575 VAC / 480...820 VDC
- Parallel operation (adjustable) (Fig. 6)
- Low output voltage tolerance $\pm 1\%$
- Internal fuse on the input supply side
- Approvals acc. to:
UL 508 listed, UL/cUL 60950-1, UL Class 1/Div 2, EN 60950-1, EN 55024, EN 61000-6-3/EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2
- Operating temperature range -40...+71 °C
- Power derating 2.5 %/°C from +61 °C on (Fig. 5)

LED indications (Fig. 1)

DC ON	green	Power on
DC LOW	red	Output voltage too low

Terminal configuration (Fig. 2)

+	+ 24 VDC
-	Negative potential
Rdy	„Power-Good“ contact
L1, L2, L3	Phase conductor L
$\perp$	Earth connection

Alimentation à découpage IM82-24-5,0-3P

Description brève

- Tension sortie 24 VDC (réglable de 22,5...28,5 VDC) (Fig. 1)
- Tension de sécurité extrêmement basse (SELV + PELV) suivant EN 60950-1
- Courant nominal de sortie 5 A
- Large plage de tension de service 3 × 340...575 VAC / 480...820 VDC
- Fonctionnement en parallèle possible (réglable) (Fig. 6)
- Tolérance faible de la tension de sortie $\pm 1\%$
- Dispositif de sécurité interne à l'alimentation d'entrée
- Homologations suivant:
UL 508 listées, UL/cUL 60950-1, UL Class 1/Div 2, EN 60950-1, EN 55024, EN 61000-6-3/EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2
- Température de fonctionnement -40...+71 °C
- Réduction de la puissance 2.5 %/°C à partir de +61 °C (Fig. 5)

Visualisations par LED (Fig. 1)

DC ON	verte	Tension de service
DC LOW	rouge	Tension de sortie trop faible


Raccordement des bornes (Fig. 2)

+	+ 24 VDC
-	Masse
Rdy	Contact „Power-Good“
L1, L2, L3	Conducteur extérieur L
$\perp$	Raccordement à la terre

Fig. 1



Fig. 2



Sicherheitshinweise**Gefahr!**

Ungeschützte Bauteile, die gefährliche Hochspannung führen, bzw. Bauteile die diese Hochspannung speichern.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise (➤) kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Personenschäden oder Tod führen.

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wasser fern.

Vor der Installation beachten!

- Vor Beginn der Installations- oder Instandhaltungsarbeiten ist der Hauptschalter der Anlage auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Während der Installation beachten!

- Der Anschluss an die Versorgungsspannung muss gemäß VDE 0100 und EN 50178 ausgeführt werden.
- Bei Anschluss mit flexiblen Kabeln: alle Litzen müssen ordnungsgemäß im Anschlussblock eingeklemmt sein (Kurzschlussgefahr).
- Falls notwendig ist zusätzlich ein manueller Schalter einzusetzen, um ein Freischalten zu ermöglichen.
- Der vorhandene PE-Anschluss ist zwingend anzuschließen,
- Alle angeschlossenen Leitungen müssen dem Strombereich des Netzteils entsprechen.
- Auf korrekte Polung ist zu achten!
- Werden neben der Stromversorgung explosionsgeschützte Geräte mit eigensicheren Stromkreisen montiert, so muss der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen bzw. Anschlussstellen eingehalten werden. Gemäß EN 60079-14 beträgt das Fadenmaß hierfür 50 mm.

Während des Betriebes beachten!

- So lange das Gerät betrieben wird bzw. an der Netzspannung anliegt, dürfen keine Modifikationen durchgeführt werden.
- Der Betrieb des Gerätes ist nur für die vorgesehene Nennspannung erlaubt.
- Gerät nicht abdecken! Alle Lüftungsschlitze rund um das Gerät dürfen für eine ausreichende Kühlung nicht abgedeckt werden.

Safety notes**Danger!**

Unprotected components which may either conduct or store voltage.

Danger to life through electric shock!

Non-compliance of the following warnings (➤) can lead to personnel injuries or death.

- The device may only be opened by qualified personnel.
- Do not insert any objects into the device.
- Keep the device away from fire and water.

Information to be noted before installation!

- Turn off the main switch before installation or maintenance work and secure it against being switched on again.

Information to be noted during installation!

- The mains supply must be connected according to e.g. VDE 0100 and EN 50178.
- Connection of flexible cables: All strands must be connected correctly to the terminal block (risk of short-circuit).
- If necessary, a manual switch must be installed additionally to enable the release.
- The available PE connection must be established under all circumstances.
- All connected cables must comply with the voltage range of the power supply unit. Observe correct polarity!
- If explosion protected devices with intrinsically safe circuits are mounted next to the mains supply, it is required to observe the prescribed safety distance between intrinsically safe and non-safe circuits or connection components. The minimum distance is 50 mm acc. to EN 60079-14.

Information to be noted during operation!

- As long as the device is operated or powered, modifications are not allowed.
- The device may only be operated with the permitted nominal voltage.
- Do not cover the device! All ventilation slots of the device must be uncovered for sufficient cooling.

Avis de sécurité**Danger!**

Composants non protégés, qui sont sous haute tension ou des composants accumulant cette haute tension.

Danger de mort dû au courant électrique!

Le non-respect des avertissements suivants (➤) mène plus que probablement à des blessures corporelles ou à la mort.

- L'appareil peut seulement être ouvert par du personnel qualifié.
- Ne pas insérer des objets dans l'appareil
- Eloigner l'appareil de feu et de l'eau.

A respecter avant l'installation!

- Avant de commencer l'installation ou la maintenance, débrancher le commutateur principal de l'installation et le sécuriser contre le redémarrage.

A respecter pendant l'installation!

- Le raccordement à la tension d'alimentation doit être effectué conformément à VDE 0100 et EN 50178.
- En cas de raccordement par câbles flexibles: tous les torons doivent être serrés correctement dans le bloc de raccordement (danger de court-circuit).
- Si nécessaire, utiliser un commutateur manuel pour permettre une mise hors tension.
- La connexion PE existante doit être absolument raccordée.
- Toutes les lignes raccordées doivent être conformes à la plage de courant de l'alimentation. Veillez à la polarité correcte !
- Si des appareils protégés contre les explosions avec des circuits de courant à sécurité intrinsèque sont montés à côté de l'appareil d'alimentation, l'écart de sécurité prescrit entre les circuits de courant à sécurité intrinsèque et non à sécurité intrinsèque ou entre les pièces de raccordement est à respecter. Un écart de 50 mm doit être respecté suivant la norme EN 60079-14.

A respecter pendant le fonctionnement!

- Tant l'appareil est mis en service ou est sous tension, il est interdit d'effectuer des modifications.
- Le fonctionnement de l'appareil est seulement permis pour la tension nominale prévue.
- Ne pas couvrir l'appareil ! Toutes les grilles d'aération autour de l'appareil ne peuvent pas être couvertes afin d'assurer un refroidissement suffisant.

Installation und Montage (Fig. 3)

Das Gerät ist aufsnappbar auf Hutschiene (EN 60715).

Führen Sie Montage und Installation den gültigen Vorschriften entsprechend durch.

Schützen Sie das Gerät ausreichend gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse.

Auch gegen energiereiche Strahlung, Risiken mechanischer Beschädigung, unbefugter Veränderung und zufälliger Berührung müssen Vorkehrungen getroffen werden.

Führen Sie sämtliche Installationen EMV-gerecht durch.

Installation and Mounting (Fig. 3)

The device is suited for snap-on clamps for DIN rail mounting (EN 60715).

Mounting and installation must be carried out in accordance with the applicable regulations.

The device must be protected against dust, dirt, moisture and other environmental influences as well as against strong electro-magnetic emissions.

It should also be protected against the risks of mechanical damaging, unauthorised access and incidental contact.

All installations must be carried out observing the regulations of EMC protection.

Installation et Montage (Fig. 3)


L'appareil est encliquetable sur rail symétrique (EN 60715).

Le montage et l'installation doivent être effectués conformément aux prescriptions valables.

L'appareil doit être suffisamment protégé contre les poussières, la pollution, l'humidité et les autres influences d'environnement, ainsi que contre les émissions électromagnétiques fortes, les risques de dommages mécaniques, la modification non-autorisée et les contacts accidentels.

Toutes les installations doivent être effectuées conformément à la CEM.

Fig. 3

**Interne Sicherung**

Die interne Sicherung dient zum Schutz des Gerätes und darf nicht durch den Benutzer ausgetauscht werden.

Im Falle einer defekten Sicherung ist das Gerät aus Sicherheitsgründen an TURCK zurück zu senden!

Internal fuse

The internal fuse protects the device and may not be replaced by the operator. Should a fuse be defective, the device must be returned to TURCK for safety reasons!

Fusible interne

Le fusible interne sert de la protection de l'appareil et ne pouvoir pas être échangé par l'utilisateur. En cas d'un fusible défectueux, l'appareil est à renvoyer à TURCK à des fins de sécurité !

Funktionseinstellung (Fig. 1)

Mit dem Potentiometer V_{out} lässt sich die Ausgangsspannung in einem Bereich von 22,5...28,5 VDC einstellen.

Mit einem frontseitigen Schalter kann die Stromversorgung auf Einzel- oder Parallelbetrieb eingestellt werden:

- Single: Einzelbetrieb
- Parallel: Parallelbetrieb

Function adjustment (Fig. 1)

The potentiometer V_{out} is used to adjust the output voltage in a range from 22.5...28.5 VDC.

One front panel switch is used to set the power supply mode, i.e. either individual or parallel operation:

- Single: individual mode
- Parallel: parallel mode

Réglage des fonctions (Fig. 1)

Le potentiomètre V_{out} permet de régler la tension de sortie dans une plage de 22,5...28,5 VDC.

Un commutateur frontal permet d'utiliser l'alimentation en mode individuel ou parallèle:

- Single: mode individuel
- Parallel: mode parallèle



Input (rated voltage)
3 × 340...575 VAC / 47...63 Hz
480...820 VDC
Output $\text{---} \text{---}$ +24 V / 5 A

Fig. 4






Fig. 5

Leistungs-Derating
Power derating
Réduction de la puissance





Anschluss bei Parallelbetrieb
Wiring for parallel operation
Raccordement en cas de connexion en parallèle

Fig. 6



Kurzschlussverhalten
Short-circuit behaviour
Comportement de court-circuit

Fig. 7



D201449 0814